

Instructions de montage pour Chapuis ROLS

- 1.1 Verrouiller les deux leviers (1) en appuyant sur le cliquet (2) et en les tournant vers le haut en même temps jusqu'à la butée en position "ouverte".
- 1.2 Incliner le montage de droite à gauche sur le canon de manière à ce que les deux bases de prisme (7) s'emboîtent dans les fraisages destinés à cela.
S'assurer que la plaque d'arrêt (6) s'insère dans l'exclusion du canon.
- 1.3 Amener les deux leviers de verrouillage (1) en position horizontale « verrouillée » en les tournant vers l'arrière, pour que les cliquets (2) s'enclenchent dans les rainures.

Si les leviers de verrouillage (1) ne peuvent pas être fermés ou si après le verrouillage le montage n'est pas assez serré sur l'arme, la largeur du prisme doit être corrigée :

- 2.1 Laisser le montage sur l'arme et desserrer les deux vis de blocage (3) à l'aide d'une clé 6 pans N°3
- 2.2 Insérer la clé 6 pans N°2.5 à travers la vis de blocage (3) dans l'hexagone de la vis de réglage (4).
La position de la plaque de pression (5) peut être modifiée en tournant cette vis. Tourner vers la gauche permet un agrandissement de la largeur du prisme, tourner vers la droite permet une réduction.
- 2.3 Tourner la vis de réglage (4) vers la gauche jusqu'à ce que le levier de verrouillage (1) soit en position horizontale « verrouillée » et que le cliquet (2) s'enclenche.
- 2.4 Tourner la vis de réglage (4) vers la droite jusqu'à ce que la plaque de pression (5) s'arrête solidement.
- 2.5 Resserrer la vis de blocage. (3)
- 2.6 Régler maintenant la largeur du prisme à l'aide de la deuxième vis de réglage (4) de la même manière qu'aux points 2.1-2.5
- 2.7 Contrôle final: Après avoir basculé le montage, les deux leviers de verrouillage (1) doivent bouger sans trop forcer pour les amener en position "verrouillée". Vous devez sentir une résistance uniquement au moment de l'encliquetage (2).

